

Instrukcja montażu sztukaterii Mardom Decor :

- Wybrane elementy sztukateryjne należy przyłożyć do ścian i sprawdzić, czy dokładnie przylegają oraz czy kąty są zgodne. Podłoże musi być czyste, suche i odtłuszczone.
- Aby zapobiec problemom z montażem sztukaterię należy aklimatyzować przez 24-48 godzin w pomieszczeniu, w którym będą montowane.
- W pierwszej kolejności należy odpowiednio dociąć listwy. Sztukaterię można przycinać pod dowolnym kątem w zakresie od 45` do 90`.
- Do montażu sztukaterii **Mardom Decor** zaleca się stosowanie kleju montażowego **Mardom Decor FIX** oraz na łączenia kleju elastycznego **Mardom Decor FIX EXTRA**. W innym wypadku należy koniecznie używać kleju odpowiadającego specyfikacji kleju **Mardom Decor**. Stosowane kleje nie mogą zawierać rozpuszczalnika.
- Podczas montażu nakładamy klej montażowy na powierzchnię sztukaterii i przyciskamy w wyznaczonych miejscach.
- Należy bezwzględnie stosować klej na łączenia.
- Elementy **Mardom Decor Prestige** są wstępnie pokryte warstwą farby emulsyjnej i można je od razu malować wszystkimi farbami wodnymi.
- Elementy **Mardom Decor Elite** pokryte są dodatkowo utwardzaną powłoką na bazie polimerów, która bardzo dobrze przyjmuje malowanie farbami wodnymi przy odpowiednim odtłuszczeniu powłoki listew.